

Instruction de pose de linoëum.

Avant tout il faut éprouver, si le plancher est complètement sec. Le plancher de ciment, épais de 3 à 4 cm besoin 2 à 3 mois, celui de gypse est sec un peu plus tôt - ça dépend du temps.

Avant qu'il est collé, le linoëum doit être étendu sur le plancher au moins pendant 2 jours à une température de plus de 14 degrés (Celsius).

Après ces deux jours il faut nettoyer soigneusement le plancher (mais sans eau) et puis on l'enduit par la colle de résin copal (Copal. Harz Kitt) (se vend ici) qui est mêlé par d'esprit de nativité d'au moins 95%. Près des sutures (ou une feuille de linoëum attend à l'autre) on n'enduit pas encore le plancher à peu près 10 cm de chaque côté de la suture.

On fait la suture en laissant passer l'une feuille au dessus de l'autre 2 à 3 cm comme l'esquisse. D'après le bord supérieur la feuille inférieure est rasée par le couteau assez profond et alors on le coupe. Le long de la suture on lève un peu le linoëum et onduit le reste du plancher. Les bords et aussi le milieu des différents feuilles sont alors à charger par des lignes qui doivent rester sur eux deux jours. Alors le travail est fini.

